



Gebruikershandleiding HGI Ventilatorkachel

Betreft artikel nummers 1021xxxxxxxx

Standen schakelaar

De ventilator kachels zijn voorzien van een 5 standen schakelaar:

1. Uit
2. Ventilator
3. ½ Ventilator + ½ verwarming
4. Ventilator + ½ verwarming
5. Ventilator + Verwarming

Thermostaat

De ventilator kachels zijn voorzien van een capillair thermostaat die de omgevingslucht meet en hiermee de verwarmingselementen aanstuurt. Dit is een handbediende draaiknop met schaalverdeling 0-40grC. De thermostaat heeft een automatische reset.

Limiter

De ventilator kachels zijn voorzien van een maximaal thermostaat, de limiter. Deze limiter staat vast ingesteld op 165 graden Celsius en meet de uitgaande lucht. Als de temperatuur te hoog wordt worden de verwarmingselementen uitgeschakeld. De limiter moet handmatig worden gereset door het indrukken van het rode knopje. Dit rode knopje bevindt zich langs de thermostaatknop. Alvorens de limiter te resetten zal men zich ervan moeten overtuigen dat de oorzaak van uitschakelen is verholpen. Mogelijk oorzaak is een defecte ventilator.

Plaatsing

De ventilatorkachel kan op de vloer geplaatst worden of kan worden opgehangen aan de wand. Zorg er voor dat de ventilatorkachel stabiel staat en zorg ervoor dat er geen belemmeringen zijn voor de ingaande en uitgaande luchtstroom.

Installatie

Als de ventilatorkachel is voorzien van een aansluitsnoer met steker, dan kan die in een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken. Let hierbij wel op de juiste voedingsspanning en aansluitvermogen. Als de ventilatorkachel niet is voorzien van een aansluitsnoer met steker, dan moet hij op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een daarvoor bevoegd persoon en met inachtneming van de plaatselijk geldende normen.

Onderhoud

Periodiek dient de ventilatorkachel geïnspecteerd te worden. Als de interne delen zoals de motor en verwarmingselementen vuil zijn moeten die worden schoongemaakt.