Gebruikershandleiding HGI HC Convector kachels

Betreft artikel nummers 10710xxxxxxxx

Thermostaat
De HC Convectors zijn voorzien van een capillair thermostaat die de temperatuur van de omgevingslucht meet en daarmee de HC Convector aanstuurt. Dit is een handbediende draaiknop met schaalverdeling. De draaiknop heeft een schaalverdeling van 1 t/m 3, waarbij 1 de laagste stand is, 2 is de middelste stand en 3 is de hoogste stand. De thermostaat heeft een automatische reset. De thermostaat zit aan het uiteinde van de HC Convector.

Plaatsing
De HC Convector dient horizontaal geplaatst te worden zodat de warme lucht vrij kan wegstromen. Hij dient op voldoende afstand van andere objecten geplaatst te worden zodat de andere objecten niet beschadigt kunnen raken door de warmte die de HC Convector afgeeft. De HC Convector mag niet worden afgedekt, omdat hij dan te warm kan worden. De HC Convector dient op een deugdelijke manier te worden vastgezet aan de vloer of wand.

Veiligheid
De ribben van de HC Convector kunnen dermate warm worden dat bij aanraking ervan het een gevaar kan opleveren voor mens en dier. Zorg voor voldoende afscherming zodat mensen en dieren zich niet kunnen verwonden aan de warme ribben van de HC Convector.

Aansluiting
Als de HC Convector is voorzien van een aansluitsnoer met steker, dan kan die in een daarvoor bestemd stopcontact worden gestoken. Let hierbij wel op de juiste voedingsspanning. Als de HC Convector niet is voorzien van een aansluitsnoer met steker, dan moet hij op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een daarvoor bevoegd persoon en met inachtneming van de plaatselijk geldende normen.
Onderhoud
Periodiek dient de HC Convector te worden geïnspecteerd op stof en vuil. Bij te veel stof of vuil dient hij te worden gereinigd, anders kan de HC Convector oververhit raken.